

Gamme de produit **SW-RACK**

Type

RM-SW-T9
RM-SW-T9i

Modèles pris en charge

SONICWALL TZ 570
SONICWALL TZ 670

DIMENSIONS	1U
COLEUR	RAL 9005 Black
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
DIMENSIONS DU PRODUIT (hauteur x largeur x profondeur)	44 x 482 x 217 mm 1.73 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez jusqu'à 2 blocs d'alimentation sur le rack et fixez chacun d'eux avec 2 attaches.
2. Placez votre SonicWall sur le rack et fixez-le avec le boulon depuis le côté et serrez-les légèrement.
3. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec des attaches.
4. Connectez les câbles de votre SonicWall aux connecteurs. Astuce : commencez par la rangée du bas.
5. Facultatif: utilisez des câbles de raccordement en fibre (non fournis) pour connecter les ports SFP aux modules keystone en fibre.
6. Facultatif: utilisez les attaches pour maintenir les câbles ensemble.
7. Placez votre SW-Rack dans votre rack 19 pouces.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	SW-Rack + RJ45 / Fibre connecteurs
8	Attaches
1	Boulon M3x4mm
9	Câbles - 0.5 mètre



Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou sales@rackmount.it.

La version industrielle est fournie avec des coupleurs et des câbles blindés.

Revision 3 - 08-06-2021

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT