

## Gama de producto **WG-RACK**

Tipo

**RM-WG-T6**  
**RM-WG-T6i**

## Modelos compatibles

**WATCHGUARD**  
**FIREBOX T20**  
**FIREBOX T40**  
**FIREBOX T25**  
**FIREBOX T45**  
**FIREBOX T45-POE**

DIMENSIONES 1U

COLOR WatchGuard Red

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 44 x 482 x 217 mm  
(alto x ancho x profundo) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Solo por Firebox T40: Coloque la fuente de alimentación en el rack y sujétala con dos bridas (detalle 1).
2. Retire las cuatros patas de goma del WatchGuard.
3. Retire un perno situado desde ambos laterales del dispositivo con el llave Torx.
4. Coloque su WatchGuard en el rack y fíjelo con los pernos suministrados y apriéte los ligeramente.
5. Solo por Firebox T40: Sujete el sobrante del cable de alimentación con bridas (detalle 1).
6. Conecte los cables desde su dispositivo hasta los conectores
7. Opcional: use dos bridas para mantener unidos los cables.
8. Coloque su WG-Rack en el rack de 19 pulgadas.



Detalle 1

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	WG-Rack + RJ45 conectores
5	Bridas
1	Llave Torx
2	Pernos M3x8mm
7	Cables - 0.5 metro

La versión industrial se suministra con acoplamiento y cables blindados.



**Considere el medio ambiente y reciclar si procede.**

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

Revision 5 - 02-02-2022

EMEA Office  
Nonneveld 27  
4811 HN Breda  
The Netherlands  
T +31 76 200 37 40  
E [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it)  
[WWW.RACKMOUNT.IT](http://WWW.RACKMOUNT.IT)

US Office  
9201 Metric Blvd - Unit A  
Austin - TX 78758  
United States  
T +1 512 521 03 33  
E [sales-us@rackmount.it](mailto:sales-us@rackmount.it)

**RACKMOUNT.IT**