

## Gamme de produit **WG-RACK**

Type

**RM-WG-T7**  
**RM-WG-T7i**

## Modèles pris en charge **WATCHGUARD FIREBOX T80 FIREBOX T85**

DIMENSIONS 1.3/2U

COULEUR WatchGuard Red

DIMENSIONS DU PRODUIT 57 x 482 x 217 mm

(hauteur x largeur x profondeur) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placez le bloc d'alimentation sur le rack et fixez-le avec deux attaches.
2. Retirez les pieds en caoutchouc de votre WatchGuard.
3. Retirez le boulon du côté de l'appareil avec la clé Torx.
4. Placez votre WatchGuard sur le rack et fixez-le avec le boulon fourni et serrez-le légèrement.
5. Attachez l'excédent de longueur du cordon d'alimentation avec la troisième attache.
6. Connectez les câbles de votre appareil aux connecteurs. Astuce : commencez par la rangée du bas.
7. Facultatif: utilisez les attaches pour maintenir les câbles ensemble.
8. Placez votre WG-Rack dans votre rack 19 pouces.

Veillez à assurer une ventilation adéquate conformément aux instructions du fabricant de l'appareil réseau.

**Veillez noter que cette unité est légèrement plus haute que 1U.**

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qté	Description
1	WG-Rack + RJ45 connecteurs
5	Attaches
1	Clé Torx
1	Boulon 3x6mm
10	Câbles - 0.5 mètre



**Pensez à l'environnement et le recyclage, le cas échéant.**

Les kits de Rackmount.IT sont conformes RoHS, développés et fabriqués aux Pays-Bas et composés de pièces de première qualité.

En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur ou [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it).

La version industrielle est fournie avec des coupleurs et des câbles blindés.

Revision 5 - 09-06-2021

EMEA Office  
Nonneveld 27  
4811 HN Breda  
The Netherlands  
T +31 76 200 37 40  
E [sales@rackmount.it](mailto:sales@rackmount.it)  
[WWW.RACKMOUNT.IT](http://WWW.RACKMOUNT.IT)

US Office  
9201 Metric Blvd - Unit A  
Austin - TX 78758  
United States  
T +1 512 521 03 33  
E [sales-us@rackmount.it](mailto:sales-us@rackmount.it)

# RACKMOUNT.IT